




Ручной станок Kapriol 12 мм (с линейкой) предназначен для гибки арматурных прутков диаметром до 12 мм.

**Подходит для гибки хомутов.** В производстве станка была использована **шведская сталь**.

100% итальянское производство!



✓ **Надежные гибочные элементы и оптимальная длина рукоятки** значительно облегчают процесс гибки и **увеличивает производительность**

✓ **Наличие регулируемой линейки** позволяет изготавливать партии изделий с одинаковыми параметрами



*Крепежное основание и все рабочие элементы выполнены из закаленной кованой стали!*

### ОСОБЕННОСТИ:

- Надежный инструмент для гибки арматуры до  $N= 450 \text{ Н/мм}^2$
- Крепежное основание с **закаленными участками в критических точках**
- **Удобная рукоять и ее оптимальная длина** значительно облегчают гибку
- Наличие регулируемой линейки для изготовления партий изделия одного размера

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР ПРУТКА	МАССА	РАЗМЕР
Kapriol 12 (с линейкой)	max $\varnothing$ - 12 мм	5 кг	22×25 см, длина ручки 57 см

### РУКОВОДСТВО

1. Держите все части тела подальше от движущихся деталей. Избегайте приближать любые части своего тела к роликам и механизмам.
2. Используйте станок согласно заявленным техническим характеристикам.
3. Площадка станка должна быть надежно закреплена болтами на рабочем столе.
4. Проверяйте наличие повреждений на роликах. Своевременно меняйте. Детали, которые повреждены, должны быть правильно отремонтированы или заменены.
5. Носите подходящую одежду. Не надевайте свободную одежду, перчатки, галстуки, кольца, браслеты или другие ювелирные украшения, которые могут попасть в движущиеся детали. Рекомендуется надевать нескользящую обувь. Надевайте специальную защиту для волос, чтобы скрыть длинные волосы.
6. Всегда используйте защитные очки. Также используйте защитную маску для лица.
7. Не перенапрягайтесь. Всегда выбирайте устойчивую опору для ног и сохраняйте равновесие.
8. Тщательно обслуживайте инструмент. Держите инструмент в чистоте. Для оптимальной работы смазывайте точки вращения раз в неделю.
9. Не используйте станок для тех целей, для которых он не предназначен.
10. Держите рабочее место в чистоте. Беспорядок на верстаке способствует несчастным случаям.

\*Примечание: Спецификация данной инструкции является общей информацией.

